

# Złączka prosta - TN98



## Opis produktu

### Nazwa artykułu

Złączka prosta M8x1  
Złączka prosta M10x1  
Złączka prosta M12x1,5  
Złączka prosta M14x1,5  
Złączka prosta M16x1,5  
Złączka prosta M16x1,5  
Złączka prosta M18x1,5  
Złączka prosta M18x1,5  
Złączka prosta M20x1,5  
Złączka prosta M22x1,5  
Złączka prosta M22x1,5  
Złączka prosta M24x1,5  
Złączka prosta M26x1,5  
Złączka prosta M27x1,5  
Złączka prosta M27x2  
Złączka prosta M30x2  
Złączka prosta M30x2  
Złączka prosta M36x2  
Złączka prosta M36x2

### Symbol artykułu

TN98 4LL  
TN98 6LL  
TN98 6L  
TN98 8L  
TN98 8S  
TN98 10L  
TN98 10S  
TN98 12L  
TN98 12S  
TN98 14S  
TN98 15L  
TN98 16S  
TN98 18L  
TN98 18L (27x1,5)  
TN98 18L (27x2)  
TN98 20S  
TN98 22L  
TN98 25S  
TN98 28L